


- posizionare l'indumento su una superficie liscia e piana
- tagliare con una forbice i caratteri necessari a comporre la scritta

SONIA

- posizionare sul capo un foglio che permetta di comporre la scritta dritta ②
- posizionare i caratteri seguendo il lato del foglio, stando attento che la lettera non sia sopra al foglio ③
- controllare spaziatura caratteri e centratura scritta sul capo



- accendere il ferro da stiro alla max temperatura 150° - **escludere il vapore**
- procurarsi un pezzo di carta forno di dimensioni superiori alla piastra del ferro da stiro ④
- posizionare la carta forno sopra la scritta da stampare
- posizionare il ferro da stiro facendo attenzione che copra tutta la scritta ⑤
- tenere premuto il ferro da stiro con forza senza muoverlo per 12/15 secondi
- nel caso che la scritta sia più lunga del ferro da stiro, aggiungere i caratteri mancanti e ripetere la stessa operazione fin qui eseguita **SENZA** rimuovere la parte già stampata e senza preoccuparsi di ristampare la parte già stampata



- quando la stampa della scritta è completata
- attendere il tempo necessario che la stampa sia fredda
- rimuovere le parti trasparenti sopra alle lettere ⑥



- nel caso si notassero alcune parti NON bene attaccate al tessuto
- coprire nuovamente la scritta con la carta da forno e ripetere la pressatura con ferro per 12/15 secondi
- la stessa cosa vale se dopo alcuni lavaggi si notassero angolini che si alzano